
Tên: Nguyễn Minh Hiền

MSSV: 1712425

BÁO CÁO BÀI LAB SỐ 04

1. Cấu hình Wifi cơ bản

1.1 Cấu hình AP – Đặt tên SSID: 1712425




1.2 Cấu hình AP – Làm DHCP Server

Network: 192.168.1.0/24


IP range 192.168.1.10 – 192.168.1.200


Default gateway: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8





1.3 Thay đổi card mạng của Laptop






- Kết nối thành công, Laptop đã lấy được địa chỉ IP từ DHCP Server
 - **1.4** Cấu hình AP chỉ cho phép máy Client 1 và Client 2 sử dụng mạng WiFi (MAC filtering)
- Xác định địa chỉ MAC của Client 1 và Client 2






• Cấu hình ở DHCP Server: vào thanh Wireless -> Wireless MAC Filter -> Enabled -> Permit PCs listed below to access wireless network -> Sau đó điền địa chỉ MAC của Client 1 và Client 2 vào -> Save settings




- Cần bỏ đi dải tần 5 GHz để laptop không bắt sóng vào đó
- Kết quả sau khi làm thành công




• Client 3 không nhận được IP từ DHCP Server nữa

1.5 Cấu hình WPA2-personal


• Vào thành Wireless -> Wireless Securiry -> Chọn mode : WPA2 Personal -> Điền các thông tin -> Save settings




 Kiểm tra cài đặt bằng cách kết nối vào Wifi ở Client 1 -> Điền mật khẩu ->Connect




• Kết nối thành công



- 2. Cấu hình chứng thực người dùng Wifi dùng Radius Server
 - 2.1 Cấu hình AP tên SSID: 1712425
 - **2.2** Cấu hình Authentication Server (Radius server), tạo account để chứng thực người dùng Wifi
- Kích hoạt dịch vụ AAA trên server- > thêm các thông tin theo yêu cầu



- **2.3** AP đóng vai trò là Authenticator (dùng WPA2-Enterprise)
- Cấu hình trên con router : vào thanh Wireless -> Wireless Security -> mode : WPA2-Enterprise -> Điền thông số hướng về server -> save settings



2.4 Authentication Server cũng đóng vai trò là DHCP server cấp pháp IP động cho các client trong mạng. Các thông số IP cấp phát như sau:


Network: 192.168.1.0/24

IP range 192.168.1.10 – 192.168.1.200


Default gateway: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8


 Kích hoạt dịch vụ DHCP trên server -> Điền các thông số như yêu cầu -> Add




- 2.5Bắt đầu kiểm tra kết quả trên Client
- Bắt sóng Wifi thành công




• Vào mục Profiles -> Edit




• Chọn Advanced Setup -> Điền đúng tên Wifi cần kết nối ->Next




• Để nguyên mục mặc định là DHCP ->Next




• Chọn đúng loại WPA2-Enterprise ->Next



• Điền thông tin của user đã thêm ở server ->Next



Save



• Connect to Network



• Kết nối thành công

